

Gebruik deze gids wanneer je twee AXO keypads wil verbinden.

1] CONFIGURATIE

Om twee AXO keypads te verbinden, volg de onderstaande stappen:

Eerste keypad

Eén AXO keypad moet worden ingesteld als **standalone controller** (standaard instelling). We verwijzen naar dit keypad als het eerste keypad. Dit keypad zal worden gebruikt om kaarten en codes te programmeren, om het slot aan te sturen en accessoires zoals een deurcontact of REX-knop te koppelen.

Stel het Wiegandformaat voor dit keypad in op 44 bits. Voer daarvoor opeenvolgend de volgende tekens in:



De standaard mastercode is 123456.

Zie de handleiding van de AXO voor het volledige programmatieschema (p.7).

Tweede keypad

Het andere AXO keypad moet worden ingesteld als **Wiegandlezer**. We verwijzen naar dit keypad als het tweede keypad.

Net als het eerste keypad, moet het Wiegandformaat worden ingesteld op 44 bits. Voer daarvoor opeenvolgend de volgende tekens in:



De standaard mastercode is 123456.

Zie de handleiding van de AXO voor het volledige programmatieschema (p.7).

2] BEKABELING

Gebruik de volgende aansluitingen om beide AXO keypads met elkaar te verbinden.

Eerste AXO (controllermodus)

Kleur	Verbinding
Rood	12-24V DC
Zwart	GND
Blauw	NO
Paars	C
Oranje	NF
Groen	D0 > 2 ^{de} AXO
Wit	D1 > 2 ^{de} AXO
Geel	REX
Bruin	Deurcontact

Tweede AXO (lezermodus)

Kleur	Verbinding
Rood	12-24V DC
Zwart	GND
Groen	D0 > 1 ^{ste} AXO
Wit	D1 > 1 ^{ste} AXO

Je installatie is nu klaar voor gebruik.

3] OPMERKINGEN



Aanbevolen voedingen:
PSMB123, ADC335

Bij gebruik van een extern slot:
Zorg ervoor dat de voeding
genoeg capaciteit heeft om het
slot te voeden.



Kaarten en codes moeten
worden ingesteld via het
eerste AXO keypad. Bekijk het
programmatieschema op p.6 van
de AXO handleiding. Druk steeds
op # nadat je een code invoert.



**Utilisez cette notice d'application lorsque
deux claviers AXO doivent être connectés ensemble.**

1] CONFIGURATION

Pour connecter deux claviers AXO ensemble, procédez comme suit :

Premier clavier

Un clavier AXO doit être configuré comme **contrôleur autonome** (valeur par défaut). Nous nous référerons à ce clavier comme le premier. Ce clavier AXO sera utilisé pour programmer les badges et les codes PIN, pour actionner le verrou et pour contrôler tous les accessoires (tels qu'un contact de porte ou un bouton de sortie).

Réglez le format Wiegand de ce clavier sur 44 bits. Pour réaliser cette opération, procédez comme suit :



Le code maître par défaut est 123456.

Voir le schéma de programmation à la page 13 du manuel AXO.

Deuxième clavier

L'autre clavier AXO doit être configuré comme **lecteur Wiegand**. Nous nous référerons à ce clavier comme le deuxième clavier.

Configurez ce clavier AXO comme lecteur Wiegand et réglez également le format Wiegand de ce clavier sur 44 bits. Pour réaliser cette opération, procédez comme suit :



Le code maître par défaut est 123456.

Voir le schéma de programmation à la page 13 du manuel AXO.

2] CÂBLAGE

Utilisez les connexions suivantes pour relier les deux claviers AXO entre eux.

Premier AXO (mode contrôleur)

Couleur	Connexion
Rouge	12-24V DC
Noir	GND
Bleu	NO
Purpre	C
Orange	NC
Vert	D0 > 2 ^{ième} AXO
Blanc	D1 > 2 ^{ième} AXO
Jaune	REX
Brun	Contact de porte

Deuxième AXO (mode lecteur)

Couleur	Connexion
Rouge	12-24V DC
Noir	GND
Vert	D0 > 1 ^{ère} AXO
Blanc	D1 > 1 ^{ère} AXO

Votre installation est désormais prête.

3] REMARQUES



Alimentations recommandées :
 PSMB123, ADC335

Si vous utilisez un verrou externe, assurez-vous que l'alimentation dispose d'une capacité suffisante pour alimenter le verrou.



Les badges et codes peuvent être saisis via le **premier** clavier AXO. Voir le schéma de programmation à la page 12 du manuel AXO. N'oubliez pas d'appuyer sur # après avoir saisi un code PIN sur le premier clavier AXO.

