



## TH857

*Digitale timer*

*De keuze van de installateur*  
**cdvibenelux.com**

# TH857

## Digitale timer

Het kan gebeuren dat het scherm van de timer uit is bij de levering. Voorzie in dat geval de timer van voeding en wacht gedurende een uur, totdat de interne back-upbatterij terug opgeladen is.

## 1. PROGRAMMATIE VAN DE KLOK

### 1.1 Programmatie van de dag van de week

- Druk gelijktijdig op de knoppen « ⏪ » en « D+ ». De dag van de week zal veranderen. (Houdt de knoppen « ⏪ » en « D+ » ingedrukt gedurende 3 seconden, het scherm zal dan sneller scrollen).
- Laat beide knoppen los. De dag van de week is nu geprogrammeerd.

### 1.2 Programmatie van het uur

- Druk gelijktijdig op de knoppen « ⏪ » en « H+ ». Het uur zal veranderen. (Houdt de knoppen « ⏪ » en « H+ » ingedrukt gedurende 3 seconden, het scherm zal dan sneller scrollen).
- Laat beide knoppen los. Het uur is nu geprogrammeerd.

### 1.3 Programmatie van de minuten

- Druk gelijktijdig op de knoppen « ⏪ » en « M+ ». De minuten zullen veranderen. (Houdt de knoppen « ⏪ » en « M+ » ingedrukt gedurende 3 seconden, het scherm zal dan sneller scrollen).
- Laat beide knoppen los. De minuten zijn nu geprogrammeerd.

**OPMERKING :** Van zodra de dag en het uur geprogrammeerd zijn, zullen de seconden beginnen lopen.

## 2. PROGRAMMATIE VAN DE SCHAKELTIJDEN

- Druk op de knop « P » om de programmatiemode te starten.
- De schakeltijd « 1 ON » wordt weergegeven, het tijdstip kan nu geprogrammeerd worden.
- Druk op de knop « D+ » om de gewenste dag te selecteren.  
Er zijn 10 mogelijke daggroepen die kunnen ingesteld worden, deze zijn :
 

(1) MO = Maandag	(2) TU = Dinsdag	(3) WE = Woensdag
(4) TH = Donderdag	(5) FR = Vrijdag	(6) SA = Zaterdag
(7) SU = Zondag		
(8) MO+TU+WE+TH+FR = Maandag+Dinsdag+Woensdag+Donderdag+Vrijdag		
(9) SA+SU = Zaterdag+Zondag		
(10) MO to SU = Maandag tot Zondag		
- Druk op « H+ » om het uur in te stellen.
- Druk op « M+ » om de minuten in te stellen.
- Druk na het programmeren van de eerste schakeltijd « 1 ON » op de knop « P » om de schakeltijd « 1 OFF » te programmeren.
- Herhaal de stappen 2.3 tot 2.5 om de schakeltijd « 1 OFF » te programmeren.
- Na het programmeren van de eerste aan~ven uitschakeltijd, herhaal eventueel stappen 2.1 tot 2.7 voor het programmeren van de schakeltijden 2 tot 8.
- Druk op de knop « P » om de programmatiemode te verlaten.

**TH857***Digitale timer***3. PROGRAMMATIE WISSEN**

---

- Druk op de knop «RESET»

**AANDACHT** : Eens de knop «RESET» werd ingedrukt zijn zowel de programmatie als de tijdsinstelling gewist.

**4. KIEZEN TUSSEN ON/AUTO/OFF (AAN/AUTO/UIT)**

---

- Druk op de knop «MANUAL» om te kiezen tussen één van de onderstaande mogelijkheden:
  - ON (AAN), manuele aanschakeling.
  - AUTO (AUTOMATISCH), systeem in automatische mode, volgt de ingestelde schakeltijden.
  - OFF (UIT), manuele uitschakeling.De mode «OFF» (UIT), forceert de uitschakeling op elk moment.
- Stel met de knop «MANUAL» de mode in op de mode in dewelke de timer zou moeten staan volgens het ingestelde schakelprogramma alvorens op AUTO te zetten.

**CDVI Benelux**

Otegemstraat 241  
8550 Zwevegem (België)  
Tel.: +32 (0)56 73 93 00  
Fax: +32 (0)56 73 93 05

---

***Neem contact met ons op***

**Bestellingen**

admin@cdvibenelux.com

**Verkoop**

info@cdvibenelux.com

**Technische dienst**

techsupport@cdvibenelux.com

**Marketing**

marketing@cdvibenelux.com

**Boekhouding**

info@cdvibenelux.com

Alle informatie op dit document (foto's, tekeningen, karakteristieken en afmetingen) kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.

*De keuze van de installateur*  
**cdvibenelux.com**