

## Handzender TRC-4 Handleiding

Graag alleen de volgende drie stappen volgen om de handzender correct in te regelen. Voordat u hiermee begint dient u toegang te hebben verkregen tot de ontvanger. Deze zit onder/of boven de koof (=afdekkap) van de deurautomaat. Indien de ontvanger in de automaat zit graag de koof verwijderen.

Op de ontvanger kan ook nog een plastic afdekkapje zitten, deze dient u ook te verwijderen. De ontvanger zal er dan uitzien zoals bij cirkel A.

Hierop ziet u het knopje SW1 staan.

- druk éénmaal op het knopje SW1
- druk hierna binnen vijf seconden op één van de knopjes van de handzender, houd de toets ingedrukt
- het lampje van de ontvanger gaat uit en opnieuw weer aan en de handzender is nu ingeregeld op de ontvanger en is klaar voor gebruik.

Indien u meerdere deuren in wilt regelen graag de resterende drie knopjes gebruiken en dezelfde stappen herhalen.

