

Programmatie extra zender

1. Ga in de buurt van de poort staan binnen een afstand van 20 meter.
2. Neem een reeds geprogrammeerde zender.
3. Druk de twee bovenste knoppen gelijktijdig in totdat het controlelampje brandt. Laat hierna los.
4. Druk daarna op de knop waarmee u de poort bedient.
5. Neem een nieuwe, ongeprogrammeerde zender en herhaal stap 3 en 4.

Nu heeft u één van de knoppen gekopieerd. Zijn er nog andere knoppen in gebruik? Herhaal dan de procedure voor de overige knoppen.

