

Bluetooth codeklavier Stedaparts

De STDXK4-BT is een codeklavier toegangscontrole met geïntegreerde Bluetooth module. Met deze toegangsmodule kunt u deuren openen met een kaart / paswoord / smartphone. De unieke APP is compatible met zowel Android en iOS.

Access modes:

- Kaart
- PIN
- Kaart + PIN
- Meerdere kaarten / Pincodes
- Mobiële telefoon

Operating Voltage	12~28V AC/DC
Idle Current	< 35mA
Proximity Card Reader - Radio Technology - Read Range	Hid & EM 125KHz Proximity Card 2~6 cm

Wiring Connections	Relay output, exit button, alarm, door contact, Wiegand input, Wiegand output
--------------------	--

Relay	One (NO, NC, Common)
Adjustable Relay Output Time	0~99 Seconds (5 seconds default)
Lock Output Load	2 Amp Maximum
Wiegand Interface	Wiegand 26~37bits
Wiegand Input	26~37bits
Wiegand Output	26~37bits
PIN Output	4 bits, 8 bits(ASCII), 10 digits Virtual Number
Environment	Meets IP66
Operating Temperature	-40 oC ~ 60 oC (-40 oF ~ 140 oF)
Operating Humidity	0%RH ~ 98%RH

Physical	Zinc-Alloy
Color	Silver
Dimensions	13.4L x 5.5W x 2.1H (cm)
Unit Weight	340g
Access modes:	Card, PIN, Card + PIN, Multi Cards/PINs, Mobile phone

PIN length:	4~6 digits
Card type:	XK4-BT(EM): 125KHz EM card/XK4-BT(H&E): 125KHz EM & HID card
Pulse mode, toggle mode	
With Bluetooth, APP configuration	



Mastercode wijzigen

De default mastercode is 123456

wijzigen van de mastercode doet u door onderstaande stappen te volgen.

Mastercode moet uit 6 cijfers bestaan

- 1) *(mastercode)#
- 2) 0 (nieuwe mastercode) # (nieuwe mastercode) #
- 3) afsluiten met: *

NIEUW gebruiker aanmaken

Inleren via het KeyPad

- 1) *(mastercode)#
- 2) 1 (positie code gebruiker) # (pincode gebruiker)#
- 3) verlaat de programmeermodus met *

Gebruikers Delete dmv pincode van gebruiker

- 1) Toets de programmeermodes in: *(mastercode)#
- 2) 2 (pincode gebruiker) #
- 3) afsluiten met: *

Gebruikers Delete dmv positiecode gebruiker

- 1) Toets de programmeermodes in: *(mastercode)#
- 2) 2 (positiecode gebruiker) #
- 3) afsluiten met: *

Functie van het Relais instellen

Toggle of Pulse modus

PULSE MODUS

- 1) Toets de programmeermodes in: *(mastercode)#
- 2) 3 (1-99) # (*relay tijd is 1 tot 99 seconden 1) (1 is 50Ms)*)
- 3) afsluiten met: *

TOGGLE MODUS (klik aan klik uit)

- 1) Toets de programmeermodes in: *(mastercode)#
- 2) 3 0 #
- 3) afsluiten met: *

Resetten codeklavier:

- Haal de stroom van het codeklavier af
- Houd het gele en het roze draadje tegen elkaar
- Zet de stroom op het codeklavier
- Het lampje licht nu Geel op
- Houd de draadjes tegen elkaar tot het lampje groen gaat branden en vervolgens rood wordt
- Het codeklavier is nu gereset
- De mastercode zou weer 123456 moeten zijn

Voorbeeld aansluitschema

