





HANDLEIDING GS-500



2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
7
7
7

Voorzorgsmaatregelen

Entrya Technologies BVBA is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en het niet voldoen aan de plaatselijke elektrische- en bouwvoorschriften. Bovendien kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en bedrijfsstoringen die voortvloeien uit het feit dat de montage- en de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden.

Bewaar alle onderdelen en deze handleiding voor later gebruik:

- Voor werkzaamheden altijd het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.
- Het is niet toegestaan onderdelen te wijzigen anders dan in deze handleiding omschreven.
- Neem contact op met een gekwalificeerde installateur als een storing niet kan worden verholpen. Het toestel nooit openen!

Lees deze handleiding aandachtig voor gebruik en installatie van de verschillende toestellen!

Beheerders7	'
Datum en uur7	,
Gebruikersdatabase7	,
Uitgangen9)
Tijdzones10)
Event-logboek10)
Ingangen10)
Systeeminformatie11	
Systeemmeldingen11	
Instellingen voor GPRS-verbinding11	
Systeem opnieuw opstarten vanop afstand 12	-
Technische ondersteuning12	_

Gebruik volgens de voorschriften

- Storingen, die een veilig gebruik onmogelijk maken, moeten onmiddellijk worden verholpen.
- Het toestel mag uitsluitend in technisch perfecte staat en volgens de voorschriften worden gebruikt, bovendien met inachtneming van de veiligheidsen gevarenrichtlijnen en montage- en gebruiksaanwijzing.
- Voor schade, die ontstaat door ander gebruik, kan men Entrya Technologies BVBA niet aansprakelijk stellen. Dit risico wordt uitsluitend gedragen door de exploitant.

Voorwoord

De GSM-module GS-500 is een apparaat bedoeld om de toegang te verzorgen voor automatische poorten, slagbomen of op afstand aan- en uitschakelen van een elektrisch apparaat via het GSM-netwerk.

Dankzij dit systeem kan men de uitgangen bedienen met een gratis telefoonoproep of met behulp van een agenda die automatisch schakelt. De schakelduur is instelbaar en het systeem kan bovendien automatisch datum en tijd synchroniseren.

Tot 5 beheerders kunnen het systeem beheren en tot 500 gebruikers kunnen het systeem bedienen. De rechten van iedere gebruiker kunnen afzonderlijk ingesteld worden.

Drie ingangen met aanpasbare meldtekst zijn beschikbaar om sensoren aan te sluiten.

2

WEBSHOP VOOR BEVEILIGINGSPRODUCTEN

Technische Specificaties

Voedingsspanning Stroomverbruik GSM Frequentieband Aantal uitgangen Uitgang type Uitgang schakelvermogen Ingangen Ingangsspanning Afmetingen Omgevingstemperatuur Luchtvochtigheid Entrya GS-500 Handleiding 122015v18 12-24 Vac/dc 50 mA in rust, max. 200 mA in bedrijf 850/900/1800/1900 MHz 2 Relais, Normaal Open Contact 24 Vac/dc, max 0.5A 2 'actief lage' ingangen, 1 'actief hoge' ingang Actief lage ingangen: max 16Vdc, Actief hoge ingang: 5-50 Vdc 70 x 90 x 35 mm -20 tot +55 °C Niet condenserend, 0-90% relatieve vochtigheid

Indicatoren

Rode LED GSM	
brandt	Geen verbinding met GSM-netwerk / SIM-kaart ontbreekt / PIN-code ingeschakeld
brandt niet	SIM-kaart werkt normaal en verbinding met GSM-netwerk is in orde.
Groene LED GSM	
brandt niet	Er is geen GSM-signaal beschikbaar.
knippert 1x/s	Het beschikbare GSM-signaal is zwak.
knippert meerdere malen per sec (s)	Het beschikbare signaal is matig.
brandt continue	Het beschikbare signaal is optimaal
Blauwe LED STATUS	
brandt niet	Het systeem werkt normaal
brandt continue	Het toestel wacht op een oproep voor het programmeren van relais 1 EN 2
knippert 1x/s	Toestel wacht op een oproep voor het programmeren van relais 1
knippert 2x/s	Toestel wacht op een oproep voor het programmeren van relais 2

Installatie

Verbind de GSM/GPRS-antenne.

- Monteer het toestel binnen in een droge, gesloten ruimte op een trillingvrije ondergrond en zodanig dat het niet toegankelijk is voor onbevoegden en kinderen.
- Gebruik voor de aansluiting van de klemmen kabel van 0.5mm² zonder afscherming met een maximale lengte van 100m.
- Rode LED GSM Groene LED GSM SIM-kaarthouder Blauwe LED STATUS Aansluitconnector voor de meegeleverde antenne Drukknop USR/PROG Prog. Signal strength SIM Prog Voeding: 12/24 Vac/dc entrya GSM Remote Control Model: GS-500 Alarm-ingangen Device's telephone number: Drukknop-ingang van de tweede hekbesturing 10-24V AC/DC | OUT1 | OUT2 COM IN3 IN2 IN1 8880 0030 64 Drukknop-ingang van de eerste hekbesturing
 - Schakel de PIN-code en de automatische voicemail van de SIM-kaart uit. Raadpleeg hiervoor eventueel de handleiding van de mobiele telefoon of contacteer uw telecomprovider.
 - Plaats de SIM-kaart met uitgeschakelde PIN-code en voicemail in de SIM-kaarthouder van de GS-500.
 - Zodra de rode LED uit is, probeert het toestel verbinding te maken met het GSM-netwerk. De groene LED (GSM signaalsterkte) licht op als het toestel verbinding heeft met het GSM-netwerk. Bepaal de positie van de antenne zodat de signaalsterkte optimaal is.
 - Verander de systeemtaal indien gewenst en wijzig het standaard SMS-wachtwoord.
 - Programmeer telefoonnummer voor Beheerder 1.
 - Stel datum en tijd van het systeem in.
 - Na voorgaande configuratie is het toestel klaar voor gebruik. Indien u echter geen SMS-tekstbericht ontvangt van het systeem, controleer dan het SMSC telefoonnnummer.

Entrya GS-500 Handleiding 122015v18



Volg onderstaande aanbevelingen voor montage van de antenne en installeer deze nooit: In een metalen behuizing. Op een afstand kleiner dan 20cm van elektrische leidingen en metalen voorwerpen.

Een antenne met magneetvoet mag op een metaal oppervlak worden geplaatst.

Enkel 2G SIM-kaarten en 3G, 4G,.. SIM-kaarten met een geactiveerd 2G-profiel worden ondersteund. Raadpleeg uw telecomprovider voor meer informatie.

Het is aanbevolen om volgende diensten uit te schakelen: oproepdoorschakeling, voicemail/SMS-tekstberichten over gemiste oproepen en andere gelijkaardige diensten die de werking van het syteem kunnen beïnvloeden. Contacteer uw telecomprovider voor meer informatie over deze diensten en hoe deze kunnen worden geschakeld.

Herlaadkaarten worden afgeraden omdat deze de betrouwbaarheid van het systeem negatief beïnvloeden. Bij onvoldoende belkrediet op de SIM-kaart kan het systeem geen SMS-tekstbericht verzenden of oproep maken. Het wordt aanbevolen om dezelfde telecomprovider te kiezen voor de SIM-kaart en voor de mobiele telefoon van de beheerder. Zodoende bent u zeker van de meest betrouwbare en snelste aflevering van SMS-tekstberichten en telefoonverbinding.

Hoewel de installatie van de GS-500 eenvoudig is, raden we toch aan om dit alleen uit te voeren door een persoon met een basiskennis in de elektrotechniek en elektronica. Dit om eventuele schade aan het systeem te voorkomen.

Normaal Gebruik

Bij een oproep naar het telefoonnummer van de SIM-kaart in de GS-500 wordt gecontroleerd of het telefoonnummer van de beller in het geheugen is opgeslagen. Als het telefoonnummer van de beller overeenkomt met het telefoonnummer van één van de vijf beheerders of één van de 500 gebruikers zal het toestel de ingestelde uitgang activeren.

De oproep wordt echter niet aangenomen waardoor hiervoor geen kosten worden aangerekend. Als het systeem het telefoonnummer van de beller niet herkent, wordt de oproep eveneens geweigerd en wordt de uitgang uiteraard niet bediend.

De GS-500 kan beide uitgangen ook automatisch bedienen met de ingebouwde schakelklok of met een SMS-tekstbericht van een beheerder.

Door de ingangen te verbinden met de besturing of een extern contact, kan de beheerder een SMS-tekstbericht ontvangen als bijvoorbeeld de deur niet terug gesloten is binnen de ingestelde tijd.

Configuratiemethodes

App

U kunt de GS-500 erg gemakkelijk beheren en bedienen via onze APP. Het is dan ook aan te raden vooral de APP te gebruiken bij het bedienen en beheren van uw toestel.



SMS

Stuur een SMS-bericht om het systeem te configureren of te bedienen. Het SMS-bericht omvat het SMS-wachtwoord (4-cijferig), de parameter en zijn eventuele waarde.

In deze installatiehandleiding staat het lage streepje "_" voor één spatie. Dit wil zeggen dat elk laag streepje moet worden vervangen door één enkele spatie. Aan het begin of

Entrya GS-500 Handleiding 122015v18

einde van het SMS-bericht mogen geen spaties of andere overbodige tekens staan.

BTT

Met de drukknop USR/PROG kunnen op een eenvoudige manier telefoonnummers worden opgeslagen of verwijderd. Deze optie is enkel beschikbaar indien het SMS-wachtwoord en minimaal één beheerder zijn ingesteld.

USB

Met de GS-configurator kunt u de GS-500 lokaal via een computer, met een USB-verbinding, configureren. Deze software zorgt voor een eenvoudige systeemconfiguratie en kan gratis worden gedownload op http://www.entrya.eu

De GS-configurator is beveiligd met een SMS-wachtwoord. **Het standaard SMS-wachtwoord is 0000.**

GPRS

De GS-500 kan met behulp van een webbrowser en een GPRS-verbinding ingesteld worden via de GS-Web-Configurator.

Let hier op dat de mobiele internetservice (GPRS) op de SIM-kaart is geactiveerd en het standaard SMS-wachtwoord is gewijzigd in een nieuw wachtwoord bestaande uit 4 cijfers. Het telefoonnummer van de eerste beheerder moet reeds zijn ingesteld. Stel ook het APN (naam van toegangspunt), de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

Mogelijk worden er extra kosten aangerekend voor deze service. Raadpleeg uw telecomprovider voor meer informatie. Deze dienst wordt gratis aangeboden door Entrya Technologies BVBA en is beschikbaar onder bepaalde voorwaarden. Entrya Technologies BVBA heeft ten allen tijde het recht deze service te wijzigen, al dan niet definitief te onderbreken of eventueel een vergoeding aan te rekenen voor het gebruik van deze dienst.

De volledige gebruiksovereenkomst is te raadplegen op http://gs-configurator.entrya.eu



Beheer via Entrya GS-500 APP

Installatie van de APP

U kunt de APP downloaden en installeren in de Google Play of Apple App Store.

Google Play





Entrya GS-500 Handleiding 122015v18

info@stedaparts.nl www.stedaparts.nl

Gebruik van de APP



Voeg een GS-500 toe door op Home en Toestel Toevoegen te drukken. Vervolgens geeft u het telefoonnummer in van de SIM-kaart die in de GS-500 steekt. Geef een omschrijving en kies een icoon dat de toepassing van uw toestel het beste weergeeft.

P 🗆 📅 🖄	* 🕚 👽 🚄 📋 99% 08:39
GS-500 numn	ner:
GSM-nummer S	6IM-kaart.
Omschrijving	:
Typ een naam v	oor uw toestel
Kies uw icoor	Slagboom 🔹
VOEG TOE	ANNULEER



Het gekozen icoon verschijnt. Klik op het icoon voor een keuzemenu en start met 'Eerste indienststelling'. Stel de gewenste taal, het gewenste SMS-wachtwoord en een telefoonnummer voor de eerste beheerder in.

Home test test Bel Annuleer Verwijder SMS commando's Eerste indienststelling Test • 08*2 • 08*2 • 09*2 • 08*2 tel taal in : kederlands tel SMS-wachtwoord in : tel tel. nummer beheerder 1 in :	₽□ጬ@	\$ 🕚 👽 📕 🛔 98% 08:42
test test Bel Annuleer Verwijder SMS commando's Eerste indienststelling		
Bel Annuleer Verwijder SMS commando's Eerste indienststelling		test
Annuleer Verwijder SMS commando's Eerste indienststelling 3 3 2 2 2 2 2 2 2 98% 08:42 1 5 5 2 2 2 2 98% 08:42 1 5 5 2 2 2 2 2 2 98% 08:42 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2	Bel	
Verwijder SMS commando's Eerste indienststelling	Annuleer	
SMS commando's Eerste indienststelling	Verwijder	
Eerste indienststelling	SMS commando's	s
BORNER SMS-wachtwoord in : Hel tal. nummer beheerder 1 in :	Eerste indienstste	elling
BONS-wachtwoord in : If the second of the second		
tel tel. nummer beheerder 1 in :	P 🗆 🗃 💩	¥ 🕲 💌 🛔 98% 08:42
tel taal in : Nederlands tel SMS-wachtwoord in : tel tel. nummer beheerder 1 in :		
tel SMS-wachtwoord in :	Stel taal in : Nederlands	•
tel tel. nummer beheerder 1 in :	Stel SMS-wachtv	woord in :
	Stel tel. nummer	beheerder 1 in :
VERSTUUR ANNULEER		ANNULEER

Nadat u de 'Eerste indienststelling' heeft gedaan, kunt u het toestel gebruiken door erna te bellen of door middel van SMS commando's.

Dankzij de SMS commando's kunt u snel en gemakkelijk:

- Een gebruiker toevoegen
- Een gebruiker verwijderen
- De gebruikerslijst opvragen
- Een login voor de web-configurator aanvragen
- Een uitgang activeren
- Of de toestand van het toestel opvragen.

Entrya GS-500 Handleiding 122015v18



Stel u wenst, als beheerder, een uitgang te activeren.

	\$ 🕚 🤝 🖌 📋 98% 08:43
Gewenste actie : Uitgang activeren	Ţ
Wachtwoord :	Onthouden
Uitgang : O out1 O out2	
Tijdsinterval instel	len :
KIES TIJDSDUUR	



Beheer via SMS-berichten

Systeemtaal

Het toestel kan in verschillende talen met de beheerders communiceren. De volgende talen zijn beschikbaar en kunnen via een SMS ingesteld worden **voor de eerste indiensstelling**; Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans en Spaans. Nadien kan de taal enkel via de GS-Configurator gewijzigd worden.

Systeemtaal instellen

Voorbeeld: NL

SMS-wachtwoord

Wachtwoord bestaande uit 4 cijfers, gebruikt voor de configuratie en het beheer van het systeem vanaf het telefoonnummer van de beheerder via SMS-berichten. Ditzelfde wachtwoord wordt ook gebruikt bij het starten van de GS-Configurator.

SMS-wachtwoord instellen

Waarde wwww - standaard SMS-wachtwoord met 4 cijfers; ssss - nieuw SMS-wachtwoord met 4 cijfers

Voorbeeld: 0000_PSW_1111

Beheerders

Het systeem ondersteunt maximaal vijf telefoonnummers voor beheerders die worden aangeduid met Beheerder 1 tot Beheerder 5. Eénmaal het telefoonnummer is ingesteld, kan de beheerder het systeem configureren en beheren via SMS-berichten maar ook via gratis telefoonoproepen. Ook kan hij SMS-berichten van de alarmingangen van het systeem ontvangen. Bij de GS-500 kunt u de uitgangen OUT1, OUT2 of beide aan een bepaalde beheerder toewijzen.

Telefoonnummer van beheerder instellen

Waarde ssss - SMS-wachtwoord met 4 cijfers; as - volgnummer beheerder; telefoonnummer van beheerder met max 15 cijfers.

Voorbeeld: 1111_NR1:32475111111

Telefoonnummers van beheerder opvragen

Waarde ssss - SMS-wachtwoord

Voorbeeld: 1111_HELPNR

Telefoonnummer van beheerder verwijderen

Waarde ssss - SMS-wachtwoord; as - volgnummer beheerder;

Voorbeeld: 1111_NR2:DEL

Het systeem is standaard ingesteld om alle inkomende inroepen en SMS-berichten vanaf een niet vooral ingesteld telefoonnummer te negeren.

het telefoonnummer van de eerste beheerder is verplicht in te stellen, de andere vier zijn optioneel.

Entrya GS-500 Handleiding 122015v18

De telefoonnummers moeten beginnen met een internationale landcode en moeten het volgende formaat hebben: [internationale code][regionale code][lokaal nummer], voorbeeld voor BE: 32475111111

Stel NOOIT het telefoonnummer van de SIM-kaart van het apparaat in als het telefoonnummer van een beheerder!

Na de instelling van het telefoonnummer van de eerste beheerder, kan deze nummer enkel en alleen nog gewijzigd worden. De nummer kan niet verwijderd worden!

Met één enkel SMS-bericht kunnen meerdere beheerders worden ingesteld; bv: 1111_NR1:32475111111_NR5:32475222222_NR2:3247533 3333

De beheerder kan elke uitgang via een SMS-bericht activeren, ongeacht de uitgang die aan het telefoonnummer van de beheerder is toegewezen.

Datum en uur

Het systeem is uitgerust met een interne realtime klok (RTC) die de huidige datum en het huidige tijdstip bijhoudt. Zodra het systeem is ingeschakeld, worden datum en uur automatisch gesynchroniseerd. Zo niet, zal het systeem niet naar behoren werken. Na het afsluiten en opnieuw opstarten van het systeem worden de datum en het tijdstip automatisch opnieuw ingesteld. Om dit altijd automatisch te laten gebeuren, is de automatische synchronisatiefunctie voor datum en tijdstip geactiveerd. Indien deze functie niet aan staat, dient de tijdinstelling telkens handmatig te gebeuren na het opstarten.

Datum en tijdstip instellen

Waarde ssss - SMS-wachtwoord; yyyy - jaar; mm - maand; dd - dag; hr - uur; mn - minuten

Voorbeeld: 1111_2013.03.16_14:33

Gebruikersdatabase

Het systeem beschikt over een database met een capaciteit van 500 gebruikers. Als zijn telefoonnummer is ingesteld, kan de gebruiker de uitgang(en) beheren via gratis telefoonoproepen. Bij de GS-500 gebruikersdatabase kunt u de uitgang OUT1, uitgang OUT2 of beide uitgangen aan een bepaalde gebruiker toewijzen.

Het volgende formaat van telefoonnummer wordt ondersteund: Internationaal (zonder plusteken) - De telefoonnummers moeten beginnen met een internationale landcode en het volgende formaat hebben: [internationale code] [regionale code] [lokaal nummer]. Voorbeeld voor BE: 32475111001.

Ook de geldigheid en toegangsrechten van de gebruiker worden door de GS-500 gebruikersdatabase ondersteund.

Optioneel kunt u een gebruikersnaam instellen met bv. de naam van de eigenaar van een bepaald telefoonnummer, bijvoorbeeld: John.

Het telefoonnummer en de gebruikersnaam (indien van toepassing) worden gebruikt bij het zoeken naar een bepaalde gebruiker in de database en worden ook automatisch toegevoegd aan het event-logboek na een geslaagde activiteit van een uitgang.



Met de GS-500 is het mogelijk om de toegangsrechten te beperken in functie van tijdzones die aan een bepaalde gebruiker zijn toegewezen. Bij toewijzing van een of meerdere tijdzones kan de gebruiker de uitgang enkel activeren op de dagen en tijdstippen die in de tijdzone zijn vastgelegd. Maximaal acht verschillende tijdzones kunnen in het systeem worden opgeslagen.

Bovendien is het mogelijk om de geldigheid van de gebruiker te beperken door de gebruiker automatisch uit de gebruikersdatabase te verwijderen op een specifiek moment of wanneer de gebruiker een ingesteld aantal oproepen heeft bereikt.

<u>Telefoonnummer (en gebruikersnaam) toevoegen</u> Voorbeeld: 1111-N:32475111001:John

<u>Telefoonnummers van gebruikers opvragen</u> Voorbeeld: 1111_GETALLNUMBERS

<u>Gebruiker zoeken via zijn telefoonnummer of naam</u> Voorbeeld: 1111_T:John

<u>Uitgang(en) aan individuele gebruiker toewijzen</u> Voorbeeld: 1111_OUTPUT_32475111001_2

Individuele gebruiker verwijderen Voorbeeld: 1111_GETALLNUMBERS

<u>Alle gebruikers verwijderen</u> Voorbeeld: 1111_D:ALL

Gebruikersdatabase uitschakelen

Indien u enkel als beheerder(s) de functies van de GS-500 wenst te gebruiken, kunt u de gebruikersdatabase uitschakelen. De gebruikers blijven in de database maar kunnen geen gebruik meer maken van het toestel.

Voorbeeld: 1111_DBM_OFF

<u>Gebruikersdatabase inschakelen</u> Voorbeeld: 1111_DBM_ON

Tijdzone aan een individuele gebruiker toewijzen Voorbeeld: 1111_NSCHED_John_5:ON of 1111_NSCHED_32475111111_5:ON

<u>Tijdzone bij een individuele gebruiker verwijderen</u> Voorbeeld: 1111_NSCHED_John_5:OFF of 1111_NSCHED_32475111111:OFF

Deadline voor individuele gebruiker instellen

Entrya GS-500 Handleiding 122015v18

Na de verstreken deadline zal de gebruiker het toestel niet meer kunnen gebruiker, hij of zij wordt automatisch verwijderd uit de gebruikersdatabase.

Voorbeeld: 1111_EXPIRYTIME_John_2014.06.29_19: 35

Deadline voor een individuele gebruiker verlengen Voorbeeld: 1111_EXPIRYTIME_John_2350

Ingestelde deadline voor een individuele gebruiker bekijken

Voorbeeld: 1111_EXPIRYTIME_32475111111_?

Deadline van een individuele gebruiker verwijderen Voorbeeld: 1111_EXPIRYTIME_32475111111_0

Aantal oproepen voor individuele gebruiker instellen

Zodra de gebruiker het aantal oproepen naar de GS-500 heeft bereikt, wordt deze verwijderd uit de gebruikersdatabase. Hij of zij kan het systeem verder niet meer gebruiken.

Voorbeeld: 1111_RCOUNT_32475111111_15

Ingesteld aantal oproepen voor individuele gebruiker opvragen

Voorbeeld: 1111_RCOUNT_John_?

<u>Aantal oproepen van individuele gebruiker verwijderen</u>

Voorbeeld: 1111_RCOUNT_John_0

In gebruikersnamen is het gebruik van spaties en dubbele punten niet toegestaan!

Er kunnen meerdere gebruikers via een enkel SMS-bericht worden toegevoegd, bijvoorbeeld; 1111_N:32475111001:John_32475111002_32475111003:T om

Er kunnen meerdere gebruikers via een enkel SMS-bericht worden verwijderd. Bijvoorbeeld: 1111_D:John_32475111002_Mark

Indien de datum en het uur niet zijn ingesteld in de GS-500, kan het systeem de geldigheid en toegangsrechten van de gebruikers NIET beheren.

Er kunnen meerdere tijdzones via een enkel SMS-bericht aan een gebruiker worden toegewezen/verwijderd. Bijvoorbeeld: 1111_NSCHED_John_2:ON_6:OFF_3:OFF_5:ON

Met de waarde 0 wordt de ingestelde deadline voor de gebruiker verwijderd en is de beperking niet meer geldig.





Met de waarde 0 wordt het ingestelde aantal oproepen voor de gebruiker verwijderd en is de beperking niet meer geldig.

Uitgangen

De GS-500 beschikt over twee relaisuitgangen. Deze uitgangen kunnen deur- en/of hekaandrijvingen activeren of elektrische toestellen aan-/uitschakelen via een kosteloze oproep, SMS-bericht of een automatisch in functie van ingestelde tijdzones.

Het systeem kan een bevestiging van de ontvangen telefoonoproep naar het telefoonnummer van de gebruiker/beheerder sturen.

<u>Uitgangstatus opvragen</u>

Voorbeeld: 1111_STATUS

Uitgangsbenamingen

Voor elke uitgang kan een individuele naam worden ingesteld. Meestal is dit de naam van het apparaat dat aan een bepaalde uitgang wordt verbonden, bv. Draaihek. Deze naam kan in plaats van het uitgangsnummer worden gebruikt bij de activatie via SMS-bericht. De fabrieksinstelling voor deze uitgangsnamen zijn: OUT1(C1) - Controller1, OUT2(C2) - Controller2

Uitgangsbenaming instellen

Voorbeeld: 1111_C1:Draaihek

<u>Uitgangsbenamingen opvragen</u>

Voorbeeld: 1111_STATUS

Activatie via gratis telefoonoproep

Om een relaisuitgang te activeren, toetst u het telefoonnummer van de GS-500 in vanaf een ingesteld telefoonnummer van een gebruiker of beheerder. Deze oproep is kosteloos gezien het systeem de oproep negeert en de uitgang(en) **INSCHAKELT** voor de vooraf ingestelde tijdsduur (puls; standaard - 2 seconden). Zo wordt bv. de poort geopend of gesloten afhankelijk van de huidige poortstatus. Indien er op hetzelfde ogenblik meer dan één oproep plaats vindt, aanvaardt het systeem de inkomende oproep van de beller die het nummer als eerste intoetste en worden de andere bellers genegeerd.

Pulsduur voor uitgang 1 instellen

Voorbeeld: 1111_TIMER1:8

Pulsduur voor een uitgang instellen Voorbeeld: 1111 TIMER2:4

Een onbeperkte pulsduur (houdcontact) kan worden ingesteld via USB of GPRS

Uitgang activeren via SMS-bericht

Om een uitgang te activeren, stuurt u een SMS-bericht van één van de vijf beschikbare beheerdertelefoonnummers. Het systeem zal de uitgang(en) voor een bepaalde tijdsduur (puls) inschakelen. Zo wordt de poort geopend of gesloten afhankelijk van de huidige poortstatus. Vervolgens wordt er een bevestiging via SMS-bericht verstuurd met vermelding

Entrya GS-500 Handleiding 122015v18

van de uitgangsbenaming naar het telefoonnummer van de beheerder waarmee het SMS-bericht werd verstuurd.

<u>Uitgang gedurende een bepaalde tijd inschakelen</u> Voorbeeld: 1111_C2:ON:00.00.09

<u>Uitgang gedurende een bepaalde tijd uitschakelen</u> Voorbeeld: 1111_C1:OFF:00.11.49

<u>Uitgang inschakelen bij opstart van de GS-500</u> Voorbeeld: 1111_C1:ON

<u>Uitgang uitschakelen bij opstart van de GS-500</u> Voorbeeld: 1111_C2:OFF

<u>Aan- of uitschakelen van uitgang 1</u>

Voorbeeld: 1111_TOGGLE1:ON Voorbeeld:1111_relay1:ON Voorbeeld: 1111_relay1:OFF Voorbeeld: 1111_TOGGLE1:OFF

De uitgang kan alleen voor een bepaalde tijdsduur worden in- of uitgeschakeld als deze op IN- of UIT staat.

Via de GS-Configurator kan alleen de opstartstatus van de uitgang worden ingesteld

Een beheerder kan elke uitgang via een SMS-bericht beheren, ongeacht de ingestelde uitgang die aan het telefoonnummer van de beheerder is toegewezen.

Bevestiging uitgangsactivatie d.m.v. oproep van GS-500

Het systeem kan via een telefoonoproep bevestigen dat het activeren van een uitgang succesvol is uitgevoerd. Zodra een uitgangsrelais schakelt, zal dit worden gevolgd door een oproep van 5 sec (standaard) naar het telefoonnummer van de beheerder/gebruiker die de betreffende uitgang activeerde. Indien de opgebelde gebruiker / beheerder deze oproep niet beantwoordt, blijft de oproep gratis.

Bevestigen van uitgangsactivatie via terugoproep inschakelen Voorbeeld: 1111_CALLBACK:ON

Bevestiging van uitgangsactivatie via terugoproep uitschakelen

Voorbeeld: 1111_CALLBACK:OFF

Uitgang activeren via elk willekeurig telefoonnummer

Het systeem is standaard ingesteld om alle inkomende inroepen van een niet vooraf ingesteld telefoonnummer te negeren. Om de activatie via een kosteloze telefoonoproep vanaf een niet vooral ingesteld telefoonnummer toe te staan / te negeren, gebruikt u een van de volgende mogelijkheden.





Opgelet! Dit betekent dat elk telefoonnummer de uitgangen van de GS-500 kan activeren! Ook indien men bv. een fout telefoonnummer intoetst.

<u>Alle telefoonnummers toegang verlenen: inschakelen</u> Voorbeeld: 1111_STR:ON

<u>Alle telefoonnummers toegang verlenen: uitschakelen</u> Voorbeeld: 1111_STR:OFF

Het systeem aanvaardt alleen SMS-berichten van een vooraf ingesteld beheerderstelefoonnummer, ook al is het activeren van de uitgangen vanaf elk telefoonnummer ingeschakeld.

Indien alle telefoonnummers toegang verlenen is ingeschakeld, zal elke telefoonoproep naar de GS-500 de uitgangen OUT1 en OUT2 gelijktijdig activeren, ongeacht de gebruikersinstellingen bij opgeslagen telefoonnummers.

Automatische activatie van de uitgangen

Het systeem beschikt over een automatisch uitgangsbeheer in functie van de toegewezen tijdzone(s). Bij toewijzing van een of meerdere tijdzones wordt de uitgang automatisch in- of uitgeschakeld op de dagen en tijdstippen die in de planning zijn vastgelegd. Maximaal acht verschillende tijdzones kunnen worden ingesteld.

Tijdzone toewijzen

Voorbeeld: 1111_OSCHED2_1:ON

<u>Tijdzone verwijderen</u> Voorbeeld: 1111_OSCHED1_5:OFF

Zolang een, voor een bepaalde uitgang, ingestelde tijdzone van kracht is; kan de gebruiker / beheerder de betreffende uitgang niet via een telefoonoproep of SMS-bericht activeren.

Indien de datum en het uur van de GS-500 niet zijn ingesteld, is een automatische activatie d.m.v. tijdzones niet mogelijk.

Tijdzones

Het systeem ondersteunt acht tijdzones waarmee de parameters voor de dag(en) van de week en het tijdstip kunnen worden vastgelegd. Deze tijdzones worden gebruikt voor de instelling van de toegangsrechten van de gebruikers alsook het automatische toegangsbeheer.

Elke tijdzone bevat de volgende parameters:

- Elke dag: Hiermee wordt bepaald of de tijdzone elke dag geldig is ongeacht de huidige dag van de week.
- Op specifieke dag(en): Hiermee worden de dagen van de week bepaald wanneer de tijdzone geldig is.
- Begintijd: Bepaalt het tijdstip waarop de tijdzone van kracht wordt.

Entrya GS-500 Handleiding 122015v18

 Eindtijd: Bepaalt het tijdstip waarom de tijdzone niet langer van kracht is.

<u>Op specifieke dag(en) selecteren</u> Voorbeeld: 1111_SCHED4_AL:ON

Dagen van de week inschakelen Voorbeeld: 1111_SCHED6_FR:OFF

Dagen van de week uitschakelen Voorbeeld: 1111_SCHED4_SU:OFF

<u>Begintijd instellen</u>

Voorbeeld: 1111_SCHED2_ST:20:25

<u>Eindtijd instellen</u>

Voorbeeld: 1111_SCHED8_EN:09:12

Elke dag selecteren

Voorbeeld: 1111_SCHED1_AL:ON

Instellingen van individuele tijdzone bekijken Voorbeeld: 1111_SCHED3?

Er kunnen meerdere instellingen voor tijdzones via een enkel SMS-bericht worden ingesteld. Bijvoorbeeld: 1111_SCHED2_MO:ON_FR:OFF_EN:20:18_TH:OFF_ST:15: 25_TU:ON_AL:OFF

Indien de datum en het uur van de GS-500 niet zijn ingesteld, kan het systeem de tijdzones niet gebruiken.

Event-logboek

Met deze functie is het mogelijk om maximaal 1000 gebeurtenissen met tijdsaanduiding op te slaan voor de volgende systeemevents:

Activatie relaisuitgang met telefoonnummer van gebruiker / beheerder en naam van de gebruiker

- Verstrijken van geldigheid van gebruiker via deadline of via aantal oproepen
- Begin en einde van automatische activatie uitgang

<u>Event-loqboek wissen</u> Voorbeeld: 1111_DELETELOG

Ingangen

Het systeem beschikt over drie ingangen voor fout- of alarmmeldingen zoals van deurcontacten of andere detectieapparatuur. Zodra het systeem een verandering bij de alarmingang waarneemt, stuurt het een melding naar het telefoonnummer van de beheerder. Deze ingangen worden bijvoorbeeld gebruikt voor meldingen i.v.m. een geblokkeerde deur, de poortstatus of informatie i.v.m. temperatuur, vochtigheid.

10



Vertragingstijd voor een ingang instellen (in milliseconden)

Voorbeeld: 1111_T3:10500

Ingangsstatus raadplegen

Voorbeeld: 1111_INFO

Ingangsbenamingen en alarmmeldingen

De naam van de ingang(en) kan worden ingesteld. Meestal is dit de naam van het apparaat dat met een bepaalde ingang wordt verbonden, bijvoorbeeld: Open_hek. Deze namen worden gebruikt in meldingen over de ingangen die via SMS-berichten naar de beheerder worden verstuurd. De standaard ingangsnamen zijn: IN1: Z1, IN2: Z2 en IN3: Z3

Ingangsnaam instellen

Voorbeeld: 1111_Z2:Open_hek

Ingangsbenamingen bekijken

Voorbeeld: 1111_STATUS

Melding naar alle vooraf ingestelde telefoonnummers van beheerders inschakelen in geval van alarm Voorbeeld: 1111_SMSALL:ON

Melding naar alle vooraf ingestelde telefoonnummers van beheerders uitschakelen in geval van alarm Voorbeeld: 1111_SMSALL:ON

Spaties en parameterwaarden zoals ON, OFF, .. zijn niet toegestaan bij de ingangsbenamingen.

Alarmingangen in- en uitschakelen

Alle ingangen zijn standaard ingeschakeld. Zodra ze zijn uitgeschakeld, wordt er na een alarm niet langer een SMS-bericht verstuurd.

Ingang uitschakelen

Voorbeeld: 1111_Hek_open:OFF

Ingang inschakelen

Voorbeeld: 1111_Z2:ON

<u>Ingangsstatus bekijken</u> Voorbeeld: 1111_STATUS

Systeeminformatie

De volgende informatie kan worden opgevraagd: datum/uur, signaalsterkte van de GSM-verbinding, aantal gebruikers en status van de ingangen.

Info-SMS

Voorbeeld: 1111_INFO

Entrya GS-500 Handleiding 122015v18

Periodieke Info-SMS

De GS-500 kan de Info-SMS automatisch op een regelmatig tijdstip naar het telefoonnummer van de beheerder sturen. Bijvoorbeeld éénmaal per dag om 11u00. De maximumfrequentie is ieder uur.

<u>Frequentie en tijdstip van periodieke Info-SMS</u> <u>instellen</u>

Voorbeeld: 1111_INFO:3:15 (Iedere drie dagen om 15u00)

Periodieke Info-SMS uitschakelen

Voorbeeld: 1111_INFO:00:00

Systeemmeldingen

Bij bepaalde gebeurtenissen probeert het systeem enkel een SMS-bericht te sturen naar de beheerder die als eerste werd ingesteld (Beheerder 1). Indien het telefoonnummer van deze beheerder niet beschikbaar is en er binnen de 20 seconden geen afleveringsrapport van de SMS wordt ontvangen, probeert het systeem hetzelfde bericht naar de volgende beheerder te sturen.

Het systeem blijft proberen om het SMS-bericht in de volgorde van prioriteit naar de volgende beheerder te sturen totdat er een nummer beschikbaar is. Het SMSbericht wordt slecht éénmaal verstuurd naar elke beheerder en de GS-500 zal niet opnieuw proberen hetzelfde bericht te versturen indien er geen enkele nummer beschikbaar was.

Telefoonnummer van SMSC (Short Message Service Center)

Een SMS-centrum (SMSC) maakt deel uit van een GSMnetwerk. Het stuurt SMS-berichten naar de bestemmeling en slaat het SMS-bericht op indien de ontvanger niet beschikbaar is. Meestal is het telefoonnummer van het SMS-centrum al opgeslagen op de SIM-kaart die geleverd wordt door de GSM-operator. Indien een beheerder geen SMS-berichten van de GS-500 ontvangt, moet het telefoonnummer van het SMS-centrum handmatig worden ingesteld.

<u>Telefoonnummer van SMSC instellen</u> Voorbeeld: 1111_SMS_+32475111111

Controleer of er voldoende belkrediet op de SIM-kaart van de GS-500 staat voordat u het SMSC-telefoonnummer instelt. Het systeem kan geen SMS-berichten versturen bij onvoldoende belkrediet.

Instellingen voor GPRS-verbinding

De GPRS-netwerkinstellingen zijn noodzakelijk voor het configureren van het systeem via een internetbrowser.

APN instellen

Voorbeeld: 1111_SETGPRS:APN:internet.proximus.be

<u>Gebruikersnaam instellen</u>

Voorbeeld: 1111_SETGPRS:USER:gebruikersnaam





Wachtwoord instellen

Voorbeeld: 1111_SETGPRS:PSW:paswoord

GPRS-netwerkinstellingen bekijken

Voorbeeld 1111_SETGPRS?

Er kunnen meerdere parameters via een enkel SMS-bericht worden ingesteld, bijvoorbeeld: 1111_SETGPRS:APN:internet;USER:gebruikersnaam;PSW:p aswoord

Verbinding vanop afstand tot stand brengen

- Om een verbinding vanop afstand te maken, stuurt u een SMS-bericht om de verbinding te starten. Kort daarna ontvangt de beheerder een antwoord via SMS met een tijdelijke gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord. Een internetsessie is gestart en blijft 20 min actief.
- Open nadien een webbrowser en surf naar

http://gs-configurator.entrya.eu

• Voer de logingegevens in

Verbinding vanop afstand starten

Voorbeeld: 1111_CONNECT:PROFILE1

<u>Verbinding vanap afstand maken gedurende</u> <u>aangepaste sessieduur</u> Voorbeeld: 1111_CONNECT:TIMEOUT:120

GPRS-sessie beëindigen

Voorbeeld: 1111_STOP

De waarde 0 kan worden gebruikt om een onbeperkte sessieduur in te stellen.

Zodra er een verbinding vanop afstand is gemaakt via een telefoonoproep, kan men niet langer de uitgangen activeren gedurende de sessie.

Systeem opnieuw opstarten vanop afstand

Systeem opnieuw opstarten Voorbeeld: 1111_RESTART

Technische ondersteuning

Fouten oplossen

Rode en groene LED zijn uit

- Geen stroom aanwezig
- Verkeerde aansluiting
- Gesprongen zekering
- Niet aangesloten antenne

Rode LED is aan

- Geen SIM-kaart aanwezig
- Pincode van SIM-kaart is geactiveerd
- SIM-kaart is niet actief
- GSM-netwerk is gestoord

Kan geen SMS-berichten op het telefoonnummer van de beheerder ontvangen of niet mogelijk om een uitgang per SMS-bericht te activeren.

- Onvoldoende belkrediet op SIM-kaart
- Telefoonnummer van de beller wordt niet meegestuurd (verborgen)
- Geen GSM-netwerk beschikbaar
- Verkeerd telefoonnummer van de beheerder ingesteld
- Telefoonnummer van beheerder / gebruiker is niet ingesteld
- SIM-kaart werd vervangen voordat de stroomtoevoer werd onderbroken
- Onjuist telefoonnummer van SMSC

Kan geen GPRS-verbinding met apparaat maken

- GPRS-instellingen zijn niet ingesteld
- Onvoldoende belkrediet
- GPRS is niet geactiveerd

Ontvangen SMS-bericht "Wrong Syntax"

- SMS-bericht met onjuiste structuur
- Overbodige spatie in SMS-bericht

Fabrieksinstellingen opnieuw instellen

- Schakel de voedingsspanning uit
- Sluit de DEF pinnen kort
- Schakel het apparaat gedurende 7 seconden in
- Schakel de voedingsspanning uit
- Verwijder het brugje van de DEF pinnen
- Start het systeem opnieuw op
- Wis alle gebruikers uit de gebruikersdatabase
- Wis het gebeurtenissenlogboek
- De fabrieksinstellingen zijn opnieuw ingesteld

Het systeem mag tijdens deze procedure niet via een USB-kabel verbonden zijn

Entrya GS-500 Handleiding 122015v18

