





PC-configuratie



> Voor de configuratie van de Xesarnetwerkadapter kunt u een willekeurige pc gebruiken. Dit kan ook de pc zijn waarop wordt gewerkt met de Xesar-software.

Configureer eerst de instellingen van uw pc-netwerkadapter alvorens te beginnen met de inbedrijfstelling van de Xesarnetwerkadapter.

Deze vindt u bv. bij Windows 7 onder Netwerk- & Vrijgavecenter > Adapterinstellingen wijzigen.

> Open het venster *Eigenschappen* (klik met de rechter muistoets op de LANverbinding)

Let op: denk eraan dat andere actieve netwerkverbindingen (WLAN, enz.) de communicatie met de Xesar-netwerkadapter kunnen storen. Schakel deze verbindingen eventueel uit.

Networking		
Connect using:		
intel(R) PRO/100	00 MT Network Conne	ction
		Configure
This connection uses th	e following items:	
Client for Micro	soft Networks	
QoS Packet S	cheduler	
File and Printer	r Sharing for Microsoft	Networks
M - Internet Protoc	ol Version 6 (TCP/IPv	(6)
✓ link, I aver Tor	ology Discovery Mag	per L/O Driver
- Link-Layer Top	ology Discovery Resp	oonder
Install	Uninstall	Properties
Description		
		The data is

Selecteer in het venster het Internetprotocol versie 4 (TCP/IPv4) en klik vervolgens op Eigenschappen



> Configureer nu het *IP-adres* en het *Subnetmasker* van de pc waarmee u de configuratie uitvoert.

Gebruik hiervoor de volgende gegevens: IP-adres: 192.168.0.xxx (1-254) Subnetmasker: 255.255.255.0 DNS-Server: -

Let goed op dat u niet het vooringestelde IP-adres van de Xesar-netwerkadapter (192.168.0.100) gebruikt, want anders ontstaat een IP-adresconflict en kan geen verbinding worden gemaakt.

Wanneer u problemen heeft met de netwerkinstellingen, kunt u terecht bij uw systeembeheerder.

Inbedrijfstelling van een Xesar-netwerkadapter



Controleer de jumper-setting van de Xesarnetwerkadapter. Allebei de jumpers moeten in de OFF-stand (positie beneden) staan.



> Open de internetbrowser van uw pc.

> Voer in de adresregel van de browser het standaardadres in van de Xesar-netwerkadapter. Deze vindt u op de

onderzijde van het apparaat en is standaard ingesteld op **192.168.0.100**

Let op: mocht de configuratiepagina niet opgestart worden en zich niet openen, controleer dan de firewall-instelling van de pc, de IP-instellingen en of de bekabeling van de Xesar-netwerkadapter correct is aangebracht.



> Sluit de voeding (spanningsadapter) aan op de Xesar-netwerkadapter.

> U kunt aan het knipperen van de groene status-led zien of de Xesar-netweradapter wordt voorzien van voeding.

> Verbind vervolgens de Xesarnetwerkadapter met de pc waarmee u de configuratie wilt uitvoeren. Gebruik hiervoor een RJ45 LAN-kabel en let er op dat u de stekker op de juiste manier in de connector klikt.

Serial To Ethe	rnet Converter
Login	setting
System time elapsed	0.00.26
Firmware version	Apr 20 2015 15 30 52
Serial number	LARCOTT-
Ethernet MAC address	12453

U komt nu op de inlogpagina van de Xesarnetwerkadapter. Klik op *Login,* het invoeren van een wachtwoord is hier niet nodig.

5 Parameter setting				
IP address	192.168.0.100			
Subnet mask	255.255.255.0			
Gateway IP	0.0.0.0			
Link Modes	Auto detect 🔻			
DHCP Client	Disable 🔻			
Auto Reset (No data input)	10 (1 ~ 255 Minute)			
Device Name	EX9132C-RS485			
Login password				
Serial I/O Port 0				
Local port,Socket mode	10000 TCP Client V			
Remote IP,Port (TCP Client/UDP)	192.168.0.10 9081			
Interface	RS485 •			
Baudrate	115200 •			
Parity,Data bit,Stop bit	None V 8 V 1 V			
Force off-line time (No data input)	0 (1 ~ 255 Minute)			
Packet collect time	Tx 0 Rx 1 (mSec)			
Update				

U bent nu op de configuratiepagina van de Xesar-netwerkadapter. De witte velden in het voorbeeld moeten zijn ingevuld overeenkomstig de afbeelding. De geel gemarkeerde velden moeten als volgt worden geconfigureerd:

het *IP address* (IP-adres) geeft aan welk IP-adres de Xesar-netwerkadapter heeft.
Denk er aan dat, als u dit adres verandert en daarna op Update klikt (of met ENTER bevestigt), de netwerkadapter alleen nog via dit adres kan worden opgeroepen en geconfigureerd.
Bij de maximaal 14 mogelijke Xesar-netwerkadapters binnen een systeem moet u ook max. 14 verschillende IP-adressen kiezen.

Controleer hierbij ook de netwerkinstelling van de pc en let op welke IP-adressen binnen uw netwerk beschikbaar zijn.

> De **Subnet mask** (het subnetmasker) bepaalt welk subnetwerk in gebruik is.

> De **Device Name** (naam van het apparaat) kan vrij geconfigureerd worden en heeft geen invloed op het functioneren van het apparaat.

> Het *Login password* (wachtwoord) regelt wie toegang heeft tot de configuratiepagina van het apparaat. Standaard is geen wachtwoord ingesteld.

> De *Remote IP* komt overeen met het *IP-adres* van de pc waarop de Xesar-software in gebruik is. Deze is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de Xesar-netwerkadapter en de Xesar-software.

Let op: De Remote-IP (pc) en het IP address (Xesar-netwerkadapter) moeten verschillend zijn!

Configuratievoorbeeld:

IP address	192.168.100.101
Subnet mask	255.255.255.0
Device Name	Updater1
Login password	passwordupdater1
Remote IP	192.168.100.1

Klik na het afronden van de parameterinstellingen op Update om de configuratie van de Xesar-netwerkadapter te voltooien. Een gedetailleerdere beschrijving van het installeren en configureren vindt u in ons Xesar-systeemhandboek 2.1 in paragraaf **Inbedrijfstelling van de Xesar-netwerkadapter.**

www.evva.com