

NL ET-9000 Wiegand Badgelezer

Veiligheidsvoorschriften

- Deze montage- en gebruiksaanwijzing dient door de persoon, die de badgelezer monteert, gebruikt of onderhoudt, gelezen, begrepen en in acht genomen te worden
- Alleen originele reserveonderdelen en toebehoren gebruiken.
- De gebruiker moet erover geïnformeerd zijn dat indien installaties, waarbij gevaar voor ongevallen bestaat, op afstand worden bediend, dit alleen mag gebeuren als de installatie direct in het zicht wordt gehouden.
- De badgelezer mag alleen bediend worden als de beweging van de deur gezien kan worden en zich geen personen of voorwerpen in de bewegingsradius bevinden
- De badgelezer mag niet geplaatst worden in de bewegingsradius van de deur
- De badgelezer zo monteren dat het toestel dat op afstand wordt bediend, direct in het zicht wordt gehouden.
- De badgelezer nooit met een hogere druk reinigen. Er kan water binnendringen en onherstelbare schade veroorzaken.


Eigenschappen

Werkingsafstand	+/- 3 cm
Waterdichtheid	IP43
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C
Afmetingen	B 73 x H 115 x D 16 mm
Bekabeling	7x 0.22 mm, Max. 100 meter

Monteer badgelezers nooit rug aan rug of op een metalen ondergrond.

Funcatiebeschrijving

Wiegand badgelezer te gebruiken in combinatie met een toegangscontrolesysteem dat Wiegand ondersteunt.



Aansluitingen

Rood	+12V DC
Zwart	GND
Groen	D0
Wit	D1
Blauw	Indicatieled
Geel	Zoemer
Grijs	WG26/WG34

Om aan te sluiten met de Impro Wiegand Module is de grijze aansluiting niet vereist.

Garantie

Normale slijtage, zoals bijvoorbeeld, verkleuring door zonlicht, valt niet onder waarborg. De garantie is geheel volgens de wettelijke bepalingen. Neem voor eventuele garantieaanspraken contact op met uw verdeler. De garantieaanspraken hebben uitsluitend betrekking op het land waarin het codeklavier werd verkocht.

Indien u onze klantenservice, reserveonderdelen of toebehoren nodig heeft, neem dan contact op met uw verdeler.

Afvalverwijdering

Dit product bestaat uit verschillende onderdelen die op hun beurt vervuilende stoffen zouden kunnen bevatten. Laat ze niet in het milieu achter! Win informatie in over systemen van recycling of afvalverwerking voor dit product en houdt u daarbij aan de wettelijke bepalingen zoals die op de plaats van gebruik van kracht zijn.

EG-Conformiteitsverklaring

Zie webpagina www.entrya.eu



FR ET-9000 Wiegand Lecteur des cartes

Consignes de sécurité

- Cette notice de montage et d'utilisation doit être lue, comprise et suivie par la personne qui monte, utilise et entretient le système.
- Utiliser exclusivement des pièces détachées, des accessoires et des éléments de fixation de la marque du fabricant.
- L'utilisateur doit savoir que si le lecteur doit être utilisé pour des installations présentant des risques d'accidents, il doit impérativement garder un contact visuel direct.
- Il ne faut pas utiliser le lecteur que si le mouvement de la porte est visible et que personne, ni aucun objet ne se trouve dans la zone de mouvement.
- Ne pas monter le lecteur dans la zone de mouvement de la porte.
- Monter le lecteur de manière à avoir une visibilité directe sur l'appareil à commander.
- Le lecteur ne doit jamais être aspergé par l'eau d'un tuyau d'arrosage ou d'un nettoyeur à haute pression. L'eau pourrait pénétrer et abîmer le lecteur, ou bien le détruire complètement.


Spécifications

Distance de lecture	+/- 3 cm
Indice de protection	IP43
Température de fonction	-10°C tot +40°C
Dimensions	B 73 x H 115 x D 16 mm
Câblage	7x 0.22 mm, Max. 100 meter

Ne placez jamais les lecteurs en arrière ou sur une surface métallique.

Description

Lecteur des cartes pour utilisation en combinaison avec un système d'accès qui utilise le protocole Wiegand.



Raccordements

Rouge	+12V CC
Noir	Masse
Vert	D0
Blanc	D1
Bleu	DEL d'état
Jaune	Sonnerie
Gris	WG26/WG34

Vous n'avez pas besoin le raccordement gris en connection avec le module Wiegand d'Impro.

Garantie

Usure naturelle n'est pas couverts par la garanti comme par exemple décoloration du soleil. La garantie est conforme à la législation. Adressez-vous à votre revendeur spécialisé dans le cas d'une demande éventuelle. Le droit de garantie n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté.

Si vous avez besoin d'un service après-vente, de pièces de rechange ou d'accessoires, adressez-vous à votre revendeur spécialisé.

Rebut

Respecter la réglementation locale. Ce produits est constitué des différentes parties, qui peuvent contenir des polluants. Ne les laissez pas dans l'environnement! Informez-vous sur des systèmes de recyclage.

Déclaration CE du fabricant

Voir site Internet www.entrya.eu



EN ET-9000 Wiegand Badgereader

Safety instructions

- These installation and operating instructions must be read and fully understood by the persons operating or servicing the device. All instructions must be fully adhered to.
- Use only original spare parts and accessories approved by the manufacturer.
- If the reader is used for the control of a unit where there is a risk to persons, the operator must at all times be able to see the unit during operation.
- The reader may only be used, if all movements of the door can be supervised by the operator and are not obstructed.
- Do not install the reader within the opening range of the door.
- Install remote control in a location that allows for an unobstructed view of the controlled unit.
- Do not use hose or high pressure cleaner for cleaning the reader. Water can penetrate the device and damage or destroy it.


Specifications

Operating range	+/- 3 cm
IP-rating	IP43
Operating temperature	-10°C tot +40°C
Dimensions	B 73 x H 115 x D 16 mm
Cabling	7x 0.22 mm, Max. 100 meter

Never install readers back to back or on a metallic surface.

Description

Wiegand badgereader to be used in an acces controlesystem that supports the Wiegand protocol.



Connections

Red	+12V DC
Black	GND
Green	D0
White	D1
Blue	Statusled
Yellow	Buzzer
Grey	WG26/WG34

The grey connection is not obliged when connecting with a Impro Wiegand Module.

Warranty

Normal wear and tear, such as discoloration by sunlight, is not covered by warranty. The warranty complies with statutory requirements. Your local dealer should be contacted in connection with any warranty-related matters. Your warranty entitlements only apply to the country in which the keypad was purchased.

If you require after-sales service, spare parts or accessories, please contact your dealer.

Disposal

This product consists of several components which in turn could contain contaminants. Do not let them pollute the environment! Enquire information about recycling and disposal systems for this product and always comply with the relevant statutory regulations.



EC Declaration of conformity

See website: www.entrya.eu