

Handleiding Smartking Codebedienpanelen

Eerst moet u met de mastercode inloggen voordat u deze mastercode kunt wijzigen of gebruikers kunt toevoegen

1 toets de mastercode in om in het programmeermenu te komen door

***mastercode#**

9999 is de standaard default mastercode

Mastercode vervangen

0 nieuwe code # nieuwe code #

Pincode/gebruiker toevoegen

Toets 1 gebruikerscode # pin #

(gebruikerscode is elk willekeurig nummer tussen 000-999

Pin is 4 tot 6 cijferige code met uitsluiting van 1234)

Kaart/gebruiker toevoegen

Toets 1 kaart lezen #

(u kunt meerdere kaarten achter elkaar invoeren)

pincodes verwijderen

toets 2 gebruikerscode #

Kaarten verwijderen

Toets 2 kaart lezen/voorhouden #

Gebruik pincode

Code intoetsen en druk op #

Gebruik pas

Pas voorhouden