




XS4 One





The Salto XS4 One is the evolution of the Original model with a built-in, totally new reader available in two colours. This version is compatible with most European mortise locks and cylinders.



- E i 750xx.. series
- E i 751xx..
- E i 752xx..
- E i 753xx..
- E i 754xx..
- E i 756xx..
- E i 757xx..
- E i 7P0xx..
- E i 7P1xx..
- E i 7P6xx..







- (*) **NOTE:** Distance 7F on models 56 - 57 and P6 does not permit to use of the self-drilling screw to improve the escutcheon vertical alignment.
- (*) **NOTA:** La distancia 7F en modelos 56 - 57 y P6 no permite utilizar el tornillo que mejora el alineamiento vertical del escudo.
- (*) **HINWEIS:** Bei Abstand 7F der Modelle 56,57 und P6 ist die Verwendung der selbstschneidenden Schraube zur Verbesserung der vertikalen Ausrichtung des Beschlages nicht erlaubt.
- (*) **REMARQUE:** La distance de 7F sur les modèles 56 - 57 et P6 ne permet pas d'utiliser la vis auto-foreuse pour améliorer l'alignement vertical de l'ensemble plaques béquilles.
- (*) **NOTA:** la distanza 7F su i modelli 56 - 57 e P6 non consente l'uso della vite autoforante per migliorare l'allineamento verticale della placca.
- (*) **NOTA:** A distância 7F nos modelos 56 - 57 e P6 não permite a utilização do parafuso auto-perfurante para melhorar o alinhamento vertical do escudo.

- Eng Select handing
- E Seleccione mano
- D Drückerrichtung wählen
- F Choisir le sens de la bèveille
- I Scegliere il verso
- P Seleccione mão


1




2




3



4




5




Eng Installation E Instalación D Installation F Installation I Installazione P Instalação


1




2




3




4




5




6




7



8



9



- Eng

**AT THIS POINT DO NOT
CLOSE THE DOOR
PROGRAM THE LOCK FIRST**
- E


**NO CIERRE LA PUERTA.
PROGRAME LA CERRADURA**
- D

**TÜR NICHT SCHLIESSEN.
ZUERST SCHLOSS
PROGRAMMIEREN**
- F

**NE FERMEZ PAS LA PORTE.
PROGRAMMEZ LA BÉQUILLE
AVANT**
- I

**PROGRAMARE LA
SERRATURA
PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA**

E i 751xx.. series
E i 7P1xx.. series



Eng Other models E Otros modelos D Andere Modelle F D'autres modèles I Altri modelli P Outros modelos

- Eng** E i 756 xx..
-Entry lock with privacy/ lockout funtion
- E** -Modelo entrada con privacidad
- D** -Beschlag mit Privacy-Funktion
- F** -Béquille électronique avec fonction privacité
- I** -Modello di entrata con privacy
- P** -Modelo entrada com privacidade

- Eng** E i 7P6 xx..
-Entry lock with privacy/lockout funtion and key override
- E** -Modelo entrada con privacidad y llave de emergencia con registro
- D** -Beschlag mit Privacy-Funktion und Notschlüssel
- F** -Béquille électronique avec fontion privacité et clef de secours
- I** -Modello entrata con privacy e chiave di emergenza con registrazione
- P** -Modelo entrada com privacidade e chave de emergencia com registro

